



массажер для тела Антицеллюлитный


Антицеллюлитный массажер идеально подходит для эффективной коррекции фигуры в домашних условиях. Благодаря особой форме роликов массажер эффективно воздействует на подкожно-жировые отложения в области живота, бедер, ягодиц, рук, ног и спины.

При регулярном использовании массажер способствует борьбе с целлюлитом, позволяет уменьшить объемы тела, избавиться от отечностей, подтянуть мышцы, улучшить внешний вид кожи и создать красивый контур тела. Всего несколько минут антицеллюлитного массажа помогают восстановить силы после напряженного дня и почувствовать себя отдохнувшим.

Хранение и уход:

После каждого применения проводите очистку массажера в теплой воде с использованием мыла или другого нейтрального чистящего средства. Запрещается применение спирта и других растворяющих средств.

Храните массажер вдали от детей. Не держите вблизи открытого огня и при высокой температуре. Избегайте прямых солнечных лучей.



В соответствии с выбранной вами зоной массажа ширину расположения массажных роликов можно отрегулировать. Для увеличения ширины расположения массажных роликов переместите регулятор на ручке вниз.

Перед массажем рекомендуется очистить кожу и нанести массажное масло или крем. Согласно схеме проводите поступательные массажные движения снизу вверх в течение 10-15 минут на каждом участке.

Противопоказано применять массажер для воздействия на суставы, позвоночник, грудь, область гениталий, переднюю часть шеи.