
Внимание!

Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию.




Для максимальной защиты шлем должен сидеть  плотно, а ремни должны быть правильно закреплены согласно прилагаемым рекомендациям производителя.

Шлем разработан, чтобы гасить часть энергии от ударов в область головы, при этом могут нарушаться целостность и дальнейшие защитные функции оболочки шлема, защитной прокладки или их вместе. Эти повреждения могут не быть заметны на глаз, поэтому после любого жесткого воздействия шлем рекомендуется заменять на новый.

У всех людей голова разного размера и формы, соответственно разные шлемы тоже имеют разную форму и размеры. Чтобы добиться наилучшей защиты, важно выбрать шлем, подходящий по размеру и форме. Он должен точно прилегать к голове и быть удобным в застегнутом виде, а при ослаблении ремней должен свободно сдвигаться.

Для очистки шлема используйте смоченную в теплой воде щетку и мягкое моющее средство. Сушите при нормальной температуре без воздействия обогревательных приборов.

Не оставляйте шлем под прямыми солнечными лучами, в том числе за стеклом (например, в автомобиле на задней полке).

Храните шлем в комплектном чехле или приобретите подобный, чтобы защитить от мелких повреждений и царапин во время перевозки.


Предупреждения.

Описываемый головной убор предназначен только для использования во время соревнований по конному спорту. Его назначение - защитить владельца от ударов по голове. Защита, предоставляемая шлемом, зависит от обстоятельств происшествия, ношение защитного шлема не всегда может предотвратить смерть или долговременную потерю трудоспособности.


Шлемы могут смещаться на голове во время езды. Чтобы шлем оставался в нужном положении при езде, отрегулируйте систему крепления таким образом, чтобы движение шлема на голове было минимальным как спереди назад, так и из стороны в сторону.

Хотя шлем уменьшает вероятность травмы, в определенных обстоятельствах травм не получится избежать, в частности шлемы не созданы для защиты головы при падении с лошади.

Шлем нужно заменить на новый через пять лет после даты производства.





Выберите правильный размер и подходящую форму. Удостоверьтесь, что шлем располагается в нужном положении.




Застегнутый шлем не должен болтаться. Смещение вперед или назад недопустимо.

Чтобы закрепить шлем вставьте застежку на ремне с одной стороны в принимающую часть с другой и надавите до щелчка. Потяните застежку, чтобы убедиться, что система ремней плотно закреплена.




Чтобы снять шлем нужно надавить пальцами с двух сторон на застежку и потянуть слегка вниз, чтобы застежка разошлась.

