

Купить электронный кнопочный секундомер Anytime A-15 можно на сайте <https://medik-dom.ru/>

Инструкция к секундомеру Anytime A-15

Режим спортивного таймера

Нажмите кнопку MODE после того, как она перейдет в режим таймера подсчета спортивных часов; если не указано 0. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы остановить отсчет времени, нажмите кнопку SPLIT/RESET. Затем нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать подсчет времени спортивных часов, нажмите кнопку START/STOP еще раз для остановки. Нажмите кнопку SPLIT/RESET для сброса.

Двойной таймер

Нажмите кнопку, чтобы начать отсчет времени

Нажмите кнопку, настроенную на время запоминания при первом подсчете (примечание: при просмотре спортивных состязаний при первом подсчете работает другое обычное время). Нажмите кнопку SPLIT/RESET еще раз, она добавит первый отсчет времени и продолжит отсчет времени на часах. (В разделе время дважды нажмите кнопку), нажмите кнопку START/STOP для остановки, нажмите кнопку SPLIT/RESET для перестановки.

Отображение двойного таймера

Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать подсчет времени. Нажмите кнопку SPLIT/RESET, чтобы отобразить время первого отсчета, нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить; нажмите кнопку SPLIT/RESET еще раз, чтобы отобразить время второго обратного отсчета, затем нажмите кнопку SPLIT/RESET, чтобы изменить отображение в календаре недели и времени будильника

Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в обычный режим времени, нажмите кнопку START/STOP, чтобы отобразить воскресенье: Нажмите кнопку SET, чтобы отобразить время будильника; нажмите кнопку START/STOP и установите одновременно время для звукового сигнала и включения / выключения будильника.

Настройки времени и дня

В обычном режиме времени режим нажатия кнопки выполняется три раза, вторая вспышка и неделя становятся указанным временем: Нажмите кнопку START/STOP для настройки (нажмите кнопку START/STOP, чтобы быстро настроить), нажмите кнопку снова и снова, чтобы отрегулировать второй час минут в месяц (mine A / P 12 часов, и mine AM, P PM; режим H mines 24 часа), больше, чем настроено. Нажмите кнопку MODE для перехода в обычный режим времени

Настройка будильника

Ниже времени обычного режима дважды нажмите кнопку, время и неделя мигают, а устройство для установки времени будильника устанавливает режим. Затем нажмите кнопку, чтобы установить минуты, затем нажмите кнопку для настройки. Нажмите кнопку MODE для перехода в обычный режим времени.